Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre-caméra. Ce fidèle compagnon n'est pas seulement une montre à la mode mais peut aussi enregistrer tout ce qui se passe autour de vous, même en pleine obscurité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-caméra / Couronne sans trou / CD logiciel / Câble USB/jack / Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Format vidéo	AVI
Encodeur vidéo	M-JPEG
Résolution	1920 x 1080
Image	JPG

Description du produit

1. Bouton C
2. LED de statut
3. Bouton A
4. Couronne pour le réglage de l'heure
5. Entrée jack
6. Capteur infrarouge
7. Couronne microphone
8. Lentille

Consignes préalables

La montre est livrée avec une couronne sans trou supplémentaire, en cas de remplacement nécessaire. Utilisez cette couronne au lieu de la couronne microphone si la montre risque d'être exposée aux projections d'eau. Enlevez tout d'abord la couronne du microphone et vissez la couronne de rechange à la place. Toutefois, vous ne pouvez plus effectuer d'enregistrement audio lorsque vous utilisez la couronne de rechange sans trou.

Activer

Avant la première utilisation, retirez l'anneau rouge en plastique situé sur la couronne de la montre. Appuyez ensuite sur la couronne jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La montre s'allume et s'active.

Charger la batterie

Vous pouvez recharger la caméra via le port USB de votre ordinateur ou via un chargeur secteur USB.

- **Chargement via un ordinateur :**

  Branchez la montre-caméra à votre ordinateur, via le câble fourni. Le chargement de la montre démarre.

- **Chargement via un chargeur secteur USB :**

  Branchez la montre-caméra à un chargeur secteur USB, via le câble fourni. Le chargement de la montre démarre.

NOTE :
Il est recommandé de recharger la montre via un chargeur secteur USB, car la puissance du port USB d'un ordinateur est généralement plus faible, pouvant porter la durée de chargement à jusqu'à 7 heures. La durée de chargement avec un chargeur secteur USB est d'environ 1 heure 40 minutes lorsque la batterie est complètement déchargée.

Signaux de la batterie

Voyant LED de signal	Fonction
La LED bleue s'éteint.	La batterie est chargée.
La LED rouge clignote.	La batterie est presque vide.
Les LED rouge et bleue brillent.	La batterie est en cours de chargement.

NOTE :
Selon l'angle de vue, la LED rouge ou bleue peut ne pas être visible. Si nécessaire, inclinez la montre pour en voir le statut exact.

Utilisation

Mode Veille

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton A pendant 2 secondes. La montre se trouve maintenant en mode Veille, la LED brille en bleu de façon continue.

Enregistrement vidéo

- La montre doit être en mode Veille.
- Appuyez sur le bouton A pour démarrer l'enregistrement vidéo. La LED clignote trois fois en bleu puis s'éteint.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton A pour que la LED commence à clignoter en bleu. Pendant que la LED clignote en bleu, appuyez sur le bouton A pour sauvegarder la vidéo et mettre la montre en veille.

Mode Appareil photo

- La montre doit être en mode Veille.
- Appuyez sur le bouton C pour basculer en mode Appareil photo. Une fois le basculement effectué, la LED brille en rouge.
- Appuyez sur le bouton A pour prendre une photo.

Enregistrement vocal

- La montre doit être en mode Veille.
- Appuyez sur le bouton C pour basculer en mode Appareil photo.
- Appuyez de nouveau sur le bouton C pour basculer du mode Appareil photo au mode Enregistrement vocal.
- Après le basculement, les LED rouge et bleu s'allument pour signaler que la montre se trouve en mode Enregistrement vocal.
- Appuyez sur le bouton A pour commencer un enregistrement audio. Pendant l'enregistrement vocal, les LED rouge et bleue clignotent.
- Pour arrêter l'enregistrement vocal, appuyez de nouveau sur le bouton A.
- Appuyez ensuite sur le bouton A pour revenir au mode Veille.

© REV3 – 06.08.2015 – BS/ES//MF

Activer/Désactiver l'infrarouge

- La montre doit être en mode Veille.
- Maintenez le bouton C enfoncé jusqu'à ce que la LED rouge clignote trois fois. La montre se trouve maintenant en mode Infrarouge.
- Si vous voulez désactiver la fonction infrarouge, vous devez d'abord basculer en mode Appareil photo en appuyant une fois sur le bouton C.
- Maintenez ensuite le bouton C enfoncé jusqu'à ce que la LED bleue clignote trois fois. La montre n'est maintenant plus en mode Infrarouge.

Réglage "Date et heure apparentes sur l'image"

Pour pouvoir régler la date et l'heure, vous devez créer un fichier texte (.txt) sur votre ordinateur, nommé TIME et contenant une commande au format suivant :
AAAA.MM.JJ HH:MM:SS
(A= année ; M= mois ; J= jour ; H= heure ; M= minute ; S= seconde).
Exemple : 2012.08.15 16:45:32

Une fois que vous avez créé le fichier, branchez la montre à un ordinateur via le câble USB/jack fourni. La montre obtient alors une lettre de lecteur amovible, par ex. D: ou E:. Double-cliquez sur la lettre du lecteur amovible puis copiez le fichier créé, contenant les informations de temps, sur le disque amovible. Désactivez la connexion USB, et appuyez sur le bouton A pour allumer puis éteindre l'appareil. Désormais, sur chaque nouvelle photo ou nouvel enregistrement vidéo, l'indication de temps s'affiche automatiquement.

Transférer les fichiers sur un PC

Insérez le CD logiciel dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Double-cliquez sur le fichier "setup.exe" et suivez les instructions affichées à l'écran.
Une fois l'installation réussie, la fenêtre du programme "Image Utility Download" s'ouvre automatiquement à chaque fois que vous branchez la montre-caméra au PC via le câble USB fourni. Ce programme vous permet de gérer vos enregistrements de façon simple.

Installer les pilotes de la webcam

- Insérez le CD de pilotes fourni dans le lecteur de votre ordinateur.
- Ouvrez le contenu du CD et cliquez sur "setup.exe".
- Le pilote sera installé après une confirmation.

Utiliser la webcam

- Maintenez la pression sur le bouton Start/Stop de votre montre et branchez-la à un port USB libre de votre ordinateur.
- Patientez jusqu'à ce que la montre ait été détectée par votre ordinateur en tant que webcam, puis relâchez le bouton Start/Stop.
- Votre montre-caméra peut maintenant être utilisée en tant que webcam.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

ATTENTION !
La violation de l'espace de vie privée et de la confidentialité des paroles par l'enregistrement d'images ou de sons est strictement interdite !

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. L'interdiction vaut également pour tous critères ou marques distinctives qui permettraient une identification des personnes concernées. Les caméras utilisées dans des espaces publics sont soumises exactement aux mêmes législations que celles qui se trouvent dans les entreprises ou les institutions. Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8273 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.12.2014

© REV3 – 06.08.2015 – BS/ES//MF